

VISCOSIMÈTRE DYNAMIQUE SYD-0620A



Cet appareil permet de déterminer la viscosité dynamique des bitumes pétroliers par la méthode du viscosimètre capillaire sous vide. Sauf indication contraire, la température d'essai est de 60 °C et la dépression de 300 mmHg. La dépression et la température d'essai peuvent être réglées indépendamment ; l'appareil convient également à d'autres essais non normalisés. Il convient aussi à la détermination par capillaire sous vide d'autres substances à une température d'essai de 60 °C, sous une dépression de 300 mmHg (-40 kPa), pour une viscosité comprise entre 0,0036 et 20 000 Pa·s.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Ambiante à 100 °C
Précision de température	± 0,01 °C
Plage de pression	40 kPa
Plage de temporisation	0 à 999,9 s
Précision de temporisation	0,1 s
Tension	220 V
Puissance	1000 W
Dimensions	600 × 500 × 600 mm
Masse	50 kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880