

Es adecuado para determinar el punto de reblandecimiento del asfalto de petróleo para carreteras, asfalto modificado con polímeros, brea de petróleo líquida, residuos de destilación de brea de carbón, residuos de evaporación de brea emulsionada, revestimientos de marcado y algunos productos de resina. es el ideal instrumento para empresas de fabricación de asfalto, empresas de construcción de carreteras y puentes, colegios y universidades relativos. vínculos e institutos de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS

- La prueba del baño de agua a 5~90 °C se puede seleccionar y la prueba de glicerol a 35~160 °C también se puede realizar;
- Adoptar control por microcomputadora, agitación automática, lineal. Calefacción, y la velocidad de calentamiento mantiene el estándar. requisito de 5 °C / minuto;
- Se utiliza un sensor de rayo láser para detectar automáticamente el Valor del punto de reblandecimiento del asfalto que se ablanda 25.4 mm. después
- Cuando se completa la prueba, los resultados de la prueba se muestran automáticamente. exhibido e impreso;
- La velocidad de calentamiento se registra automáticamente y la temperatura El registro por minuto se puede consultar a través de la consulta. función;
- Adopte una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, chino e inglés. sistema operativo bilingüe;
- El vaso está hecho de vidrio resistente a altas temperaturas, y las especificaciones y dimensiones de la bola de acero. El anillo de posicionamiento y la bola de acero cumplen con los requisitos estándar. mentos;
- Pequeña estructura de escritorio, el sistema de control y el el sistema de calefacción está separado (uno izquierdo y otro derecho), lo que evita el fallo de los componentes electrónicos causado por la prueba de alta temperatura de la calefacción sistema.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	CA (220 ± 10 %) V, 50 Hz
Resolución de temperatura	0.1 °C
Rango de medición	Cuando el punto de ablandamiento de la muestra ≤80 °C: 20 °C~90 °C , use agua destilada como medio de calentamiento Cuando el punto de ablandamiento de la muestra >80 °C: 70 °C~160 °C , use glicerina como medio de calentamiento
Tasa de calentamiento	Después de tres minutos del inicio de la prueba, se ajusta automáticamente a 5 ± 0.5 °C / min
Potencia de calefacción	650W
agitación media	Agitación magnética, velocidad de agitación 0-300 r/min, ajuste de velocidad continuo
Volumen efectivo del vaso	1000ml
Pantalla	pantalla táctil LCD
Interfaz de comunicación	RS-232C
Temperatura ambiente aplicable	15 °C ~35 °C
Humedad relativa	≤85%
poder	<700W
Dimensiones	420 mm × 270 mm × 370 mm
Peso	12kg

