



Mezcladora de laboratorio FM-B7

Esta mezcladora está diseñada para preparar morteros y pastas de cemento conforme a las normas anteriores. La paleta realiza un movimiento planetario y es accionada por un motor con controlador de velocidad y programas basado en microprocesador. Puede funcionar en modo automático o manual. En modo manual, las dos velocidades de mezclado se cambian mediante un interruptor basculante sin apagar el motor. En modo automático puede seleccionarse cualquiera de los programas de mezclado predefinidos.

NORMA:
EN 196-1, EN 196-3, EN 480-1



Mezcladora de laboratorio JJ-5



Mezcladora de laboratorio LB-160B



Modelo	FM-B7	LB-160B	JJ-5
Voltaje	220 V	380 V	380 V
Ancho de la paleta mezcladora	135 mm	111 mm	135 mm
Capacidad del recipiente	5 L	2,5 L	5 L
Velocidad de rotación y revolución de la paleta (r/min)	baja: 140 ±5 / 62 ±5 alta: 285 ±10 / 125 ±10	baja: 140 ±5 / 62 ±5 alta: 285 ±10 / 125 ±10	baja: 140 ±5 / 62 ±5 alta: 285 ±10 / 125 ±10
Peso neto (aprox.)	30 kg	45 kg	70 kg
Potencia (kW)	300	370	370